1 Rue Charles de Gaulle
F-68800 Vieux-Thann
Tel.: +33 (0) 3 89 37 85 11
E-Mail: info@visionverte.com
www.visionverte.com

Remplacer la membrane KI usagée

Nécessaire :
- Membrane **Ki** neuve
- Clé de service
- Vaporisateur **Ki** nettoyant dilué à 1:20

1. Extraire la membrane Ki usagée :

Emboîter la clé sur la membrane Ki dans les orifices prévus à cet effet.

Tourner maintenant la clé d'un quart de tour vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et déboîter la membrane Ki hors de l'adaptateur.
Jeter la membrane Ki usagée.

2. Insérer la nouvelle membrane Ki :

Emboîter la clé sur la nouvelle membrane Ki dans les orifices prévus à cet effet. Introduisez celle-ci dans l'adaptateur Ki et tourner la clé d'un quart de tour vers la droite. Assurez-vous du bon emboîtement

3. Activer la membrane Ki en vaporisant 3 à 4 fois le produit BioActif

Pour terminer, rajouter le diffuseur Ki-Ring sur la membrane.

Votre urinoir sans eau est maintenant prêt à l'emploi.